

Explorer 3 Kurzanleitung



- 1 **Programmgesteuerte Tasten (Multifunction Softkeys):** Diese Tasten haben verschiedene Funktionen, die den Operationsmodi entsprechen: die Beschriftungen zu den laufenden Funktionen erscheinen am unteren Rand auf dem Bildschirm. Vom Kartenbildschirm oder von den Datenseiten können die verfügbaren Datenseiten direkt angewählt werden, für einen schnelleren und direkten Zugriff.
- 2 **Taste «MOB» Mann über Bord:** Drücke die MOB-Taste und aktiviere diese Funktion und registriere die aktuelle Schiffsposition.
- 3 **Taste «MENÜ»:** Öffnet das Hauptmenü und erlaubt die Anzeige der aktuellen Seite mit zusätzlichen Daten.
- 4 Kursor-Knopf (Cursor knob): Zeigt den Kursor auf dem Bildschirm und auf den Menüseiten, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Erlaubt den Navigations-Modus zu verlassen.

- 5 **Taste «ZOOM IN/OUT»:** Durch Zoom In oder 6 Zoom Out kann die Kartenskala und Radaranzeige expandiert oder komprimiert werden, ebenso die Tiefenlimite vom Echolot des Fischfinders.
- 7 Leser für C-Card (C-Card slots): 2 Steckplätze für C-Card Media zum Erfassen von neuen Karten sowie zum Nachführen von Programmen (Software).
- 8 **Taste «ENTER»:** Bestätigen der Auswahl von Markierungen, Wegpunkten, Ziele GoTo setzen, die Auswahl der Zone (Range) und Distanz / Kurspeilung (Bearing B/R).
- 9 Taste «CLEAR»: Drücken zum Verlassen des Menü ohne Veränderungen. Wenn Sie sich nicht in einem Menü befinden, stellt es den Navigationsmodus (Home) ein: der Kursor wird automatisch auf die Schiffsposition gesetzt.
- 10 **Taste «POWER»:** Kartenplotter ein- und ausschalten, erlaubt auch während dem Gebrauch das Hintergrundlicht der Tasten zu ändern.

Copyright 2011 Seiwa S.R.L.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Textes darf ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise weder reproduziert oder verbreitet noch in einer Datenbank oder in einer Suchmaschine gespeichert werden.

Ein-/Aus-Schalten vom Gerät

<u>Einschalten (Power On)</u>: Halten Sie die Taste "Power" (10) für eine Sekunde gedrückt, um den Kartenplotter einzuschalten. Die erste Bildschirmseite zeigt die Einstellungs-Seite.

Ausschalten (Power Off): Halten Sie die Taste "Power" für 3 Sekunden gedrückt, um den Kartenplotter auszuschalten, halten Sie die Taste bis zum Ende des Runterzählen (3-2-1).

SCHNITTSTELLE NMEA

Dank der Schnittstelle NMEA 0183, können Sie bis 5 Geräte mit der Schnittstelle Eingang verbinden und praktisch eine unbegrenzte Anzahl von Geräten mit der Schnittstelle Ausgang, jeder NMEA-Satz wird an alle angeschlossenen Geräte übertragen.

Erste Einstellung

Beim ersten Einschalten erlaubt dieses Menü das Einstellen des Kartenplotters und der externen Geräte des Kartenplotters.

Diese Information kann jederzeit geändert werden vom Menü allgemeine Optionen (General Options) oder nach der Gesamtrückstellung des Kartenplotters (Reset).

Beim Einschalten erscheint die Bildschirmseite GPS bis eine korrekte Position angezeigt wird. Drücke CLEAR (9) um diese Seite zu verlassen.

	First Setup P	age
	Language	English
	Chart Language	>
	Distance Units	Nm
	Speed units	Kts
	Wind Units	Kts
	Depth units	Mt
	Altitude Units	Mt
	Temperature Units	°C
	Time Reference	UTC
	Daylight Saving Time	Off
	Time Format	24 hour
	Date Format	DD-MM-YY
	Nav-Aids Presentation	n INT
	Keypad Beep	Off
_	Cursor Speed	>
\sim	Devives	>
	Simulation Mode	>

Wie verwenden Sie den Kartenplotter

Normalerweise verwenden Sie den Karten-Plotter um die aktuelle Position als "Home Mode" anzuzeigen. Mit der Kursor-Taste (4) können Sie den Kursor von der aktuellen Position des Bootes zu jedem anderen Punt bewegen, somit können Sie Markierungen und Wegpunkte beifügen oder eine Route bestimmen. Drücke die Taste CLEAR (9) zur Rückkehr auf "Home Mode", der Kursor geht auf die aktuelle Boots-Position zurück und wenn sich das Boot bewegt wird die Anzeige aktualisiert.

Automatische Informationen auf den Karten

Die Informationen werden standardmäßig von Explorer 3 aktiviert. Die Informationen zu jedem Kartenobjekt werden automatisch angezeigt sobald Sie mit dem Kursor über das Objekt fahren.

Taste ENTER / CLEAR und die Variante mit dem Kursor-Knopf (4)

In dieser Anleitung beziehen wir uns immer auf die Taste ENTER (8) und Taste CLEAR (9), um Menüoptionen zu bestätigen oder zu löschen. Eine andere Kombination ist mit dem Kursor-Knopf (4) nach rechts fahren, gleichgestellt mit "ENTER", oder nach links fahren, gleichgestellt mit "CLEAR".

Kursor, Tasten und programmgesteuerte Tasten

Funktionstasten anpassen

Die Funktionstasten (1) haben verschiedene Funktionen je nach Bildschirmseite. Zum Anpassen der Funktionstasten die Kartenseite anzeigen und dann wie folgt weiterfahren:

drücke eine Funktionstaste (1) um alle Funktions-Tasten anzuzeigen, halten Sie die Taste gedrückt

bis zur Anzeige vom Dialogfenster und mit dem Kursor-Knopf (4) wählen Sie die Seite für diese Funktions-Taste, dann drücke die Taste ENTER (8) um die Auswahl zu bestätigen.



Funktion GoTo

Ziele setzen mit der Funktion GoTo

Fahren Sie den Kursor auf das Ziel und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste ENTER (8), auswählen "GOTO, drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Löschen von einem Punkt GoTo

Zum Löschen von einem Punkt GoTo wie folgt weiterfahren:

fahren Sie mit dem Kursor über die Position GoTo, drücken Sie die Funktionstaste "Stop"

Benutzer-Punkte: Markierungen/Wegpunkte (Objekte)

Benutzerdefinierter Wegpunkt setzen (Markierung / Wegpunkt) Fahren Sie den Kursor auf den gewünschten Punkt und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste ENTER (8), auswählen "MARKIERUNG/MARK" oder "Wegpunkt/Waypoint", drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Diese Position wird automatisch registriert im Speicher des Kartenplotters. Wiederholen Sie dieses Vorgehen für weitere benutzerdefinierte Punkte.

Löschen von einem Benutzer-Punkt (Markierung/Mark, Wegpunkt/Waypoint) Bewegen Sie den Kursor auf den gewünschten Punkt und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Funktionstaste "Löschen/Delete", drücke die Taste ENTER (8), drücke die Funktionstaste "Akzeptieren /Accept"

Versetzen von einem Benutzer-Punkt (Markierung, Wegpunkt) Fahren Sie den Kursor auf den gewünschten Punkt und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Funktionstaste "Versetzen/Move", fahren mit dem Kursor auf die neue Position, drücke die Funktionstaste "Akzeptieren/Accept"

Bearbeiten von einem Benutzer-Punkt (Markierung, Wegpunkt) Fahren Sie den Kursor auf den gewünschten Punkt zum Ändern der Ikone, Name, Farbe, Längen- oder Breiten-Grad, und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Funktionstaste "Bearbeiten/Edit", auswählen der zu bearbeitenden Beschreibung, drücke die Taste ENTER (8)

Routen

Erstellen von Routen

Zum Erstellen einer Route braucht es mindestens zwei Wegpunkten. Fahren Sie den Kursor auf den ersten Wegpunkt, den Sie anpeilen, und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste ENTER (8), auswählen "Wegpunkt/Waypoint", drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Diese Position wird automatisch registriert im Speicher des Kartenplotters. Wiederholen Sie dieses Vorgehen für weitere benutzerdefinierte Punkte.

Wegpunkt dazwischen einfügen

Zum Einfügen von einem Routenpunkt fahren Sie mit dem Kursor auf die Linie in der aktuellen Route (zwischen 2 Routenpunkten) und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Funktionstaste "Erfassen/Insert", fahre mit dem Kursor auf die neue Position (die Route wird automatisch nachgeführt), drücke die Funktionstaste "Akzeptieren/Accept"

Die aktive Route

Die angezeigte Route ist die aktive Route und kann abgeändert werden, zum Einfügen, zum Löschen oder zum Bearbeiten von weiteren Wegpunkten. Zum Ändern der Route drücken Sie die Taste "MENÜ" (3) und dann wie folgt weiterfahren:

auswählen der "Route", drücke die Taste ENTER (8), auswählen der gewünschten Route, drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Einer aktiven Route folgen

Zum Verfolgen der aktiven Route, fahren Sie den Kursor auf den ersten Wegpunkt und dann wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste ENTER (8), auswählen "GOTO", drücke nochmals die Taste ENTER (8)

MOB Mann über Bord

Aktivieren von einer Position MOB Zum Aktivieren von eine Position MOB (Mann über Bord) <u>drücke jederzeit einfach die Taste MOB (2).</u> ACHTUNG: Gleichzeitig kann nur 1 MOB registriert werden

Stop MOB (Mann über Bord)

Zum Löschen von der Position MOB (Mann über Bord); wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste MOB (2) und drücke die Funktionstaste "Bestätigen/Confirm"

Strecken

Bearbeiten der Strecke mit den gewünschten Einstellungen Zum Bearbeiten der Strecke (zum Beispiel Schrittweite), wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste MENÜ (3), auswählen die "Strecke/Track" drücke die Taste ENTER (8), auswählen "Einstellung/Config", drücke die Taste ENTER (8), auswählen der zu bearbeitenden Werte, drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Auswählen der aktiven Strecke

Explorer 3 kann 10.000 Strecken-Punkte speichern und 5 komplette Strecken, es ist möglich alle 10.000 Punkte in einer einzigen Strecke oder teilweise in verschiedenen aktiven Strecken zu benützen. Auswahl der aktiven Strecke und wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste MENÜ (3), auswählen die "Strecke/Track", drücke die Taste ENTER (8), auswählen "Einstellung/Config", drücke die Taste ENTER (8), auswählen der Streckennummer, drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Eine Strecke speichern

Zum Speichern von einer benützten Strecke und Daten, wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste MENÜ (3), auswählen die "Strecke/Track", drücke die Taste ENTER (8), auswählen "Aktivieren/Activate", drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Löschen von Streckenpunkten in einer aktiven Strecke

Zum Löschen von Streckenpunkten in einer aktiven Strecke, wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste MENÜ (3), auswählen die "Strecke/Track", drücke die Taste ENTER (8), auswählen "Löschen/Delete", drücke die Taste ENTER (8), auswählen von einer der 3 Funktionstasten "Anfang/Begin" "Ende/End" oder "Alles/Whole" (bei der Auswahl der Funktionstaste "Alles/Whole" das System verlangt eine Bestätigung)

Einstellen der Daten

Das Datenfenster ist ein wichtiger Teil der Kartenseite und zeigt alle Zahlenwerte und die Text der Navigation, wie z.B. die Koordinaten GPS, SOG, COG und die Zielnamen.

Bearbeiten der Daten auf Bildschirm Zum Bearbeiten der Datenfenster, wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste MENÜ (3) und halten Sie während 3 Sekunden, fahre mit dem Kursor auf die Kartenseite wo Sie das Datenfenster platzieren möchten, drücke die Taste ENTER (8), fahre mit dem Kursor auf die gewünschte Datenliste, drücke nochmals die Taste ENTER (8)

Datenfenster personalisieren

Es ist möglich das Datenfenster den persönlichen Gewohnheiten anzupassen oder komplett zu löschen. Zum Anpassen des Datenfensters, wie folgt weiterfahren:

drücke die Taste MENÜ (3), auswählen "Bildschirm-Optionen / Display Options", drücke die Taste ENTER (8), auswählen "Datenfenster / Data Window Mode", drücke die Taste ENTER (8), auswählen der Einstellung

Seite der Einstellungen

Das Menü der Bildschirmseite zeigt die Lister aller möglichen Einstellungen, die jederzeit verfügbar sind. Das ist nützlich, um von einer Seite auf eine andere Seite zu wechseln mit dem Kursor-Knopf (4) und die Taste ENTER (8) zum Bestätigen.

Optionen des Kartenplotter

Alle wichtige Optionen des Kartenplotters und seine Funktionen sind verfügbar in 4 Menüs, auf der Seite der Funktionen.

Optionen der Karten

Das Menü der Karten-Optionen sowie die wichtigsten Punkte der Einstellungen sind:

Farbenpalette

Es ist möglich die Farbpalette zu definieren um die Sichtbarkeit des Bildschirms zu verbessern je nach den Bedingungen der Umgebungshelligkeit.

Einblendung

Wenn die Karte mit der aktuellen Zoomstufe den gesamten Bildschirm nicht füllt, werden die Karteninformationen erweitert, jedoch maximal zwei Stufen über der aktuellen Zoomstufe.

Ausrichtung der Karten

Zur Auswahl stehen: Norden oben/North Up (Karte mit Norden nach oben ausgerichtet), aktuelle Position oben/Head Up (Karte in Richtung aktuelle Boots-Position nach oben) und Strecke oben/Track Up (Karte in Richtung aktueller Strecke nach oben ausgerichtet).









Bildschirm-Optionen

Dieses Menü ermöglicht es, mehrere Funktionen zur besseren Navigation einzustellen.

Kursvektor

Der Kursvektor stellt einen graphischen Hinweis über die Richtung dar, die das Schiff verfolgt. Der Ursprung des Kursvektors ist die

Schiffsposition, so dass die Bewegung der Zeitlinie synchron mit der Schiffsikone läuft. Die Kursvektor-Linie ist gegeben durch den Wert von COG (Kurs über Grund/Course over Ground) und ihre Länge ist proportional zum Wert von SOG (Geschwindigkeit über Grund/Speed over Ground).



Datenfenster

Das Datenfenster ist Teil der Kartenseite und zeigt alle Zahlenwerte und Texte der Navigation, wie z.B. GPS, SOG, COG und Zielnamen. In diesem Menü ist es möglich, die Anzahl von Boxen und ihre Position den persönlichen Gewohnheiten anzupassen.

Generelle Optionen

Hier sind alle Einstellungen zur Konfiguration der Datenformate.

Langues

Auswahl der Sprache für die Menüs des Karten-Plotters und für die Karteninformationen.

Einheiten

Erlaubt die Bearbeitung der Einheiten für Distanz, Geschwindigkeit, Wind, Tiefe, Höhe und Temperatur-Einheiten.

Datum- und Zeit-Format

Auswahl des Datenformat, Zeitformat und Zeitbezug.

Erweiterte Optionen

In diesem Menü können Sie die Funktionen ändern wie z.B. die spezifischen Schnittstellen externer Geräte, oder den internen Kompass kalibrieren oder den Simulations-Modus aktivieren für den Funktionstests oder die Ausbildung.

Über.

"Über... " dieses Menü zeigt alle Informationen für die Installation der Geräte, wie z.B. die Version der Karte und Modell, Programm-Version und den verfügbaren Speicherplatz.

Die Informationen in diesem Menü sind grundlegend für die Aktualisierung der Programme oder die technische Unterstützung.

37°20.984N		500Nm	TTG		
<u>0</u> 09°46 352W		DSG 307.8	BRG M	316°	
Page Route Track User F Alarms C-Wea AIS Save & Map C Displa Gener Advan About.	Language Distance Units Speed Units Wind Units Depth Units Attitude Units Temperature Units Time Reference Daylight Saving Time Time Format Date Format Nav-Aids Presentation Keypad Beep Cursor Speed		45		



Charting Operating System

Software	S5EGSWCTC V16.21.00R [03/09/2010]	
NTSL	V7.7.25.0R [23/04/2010]	
Kernel	V1.63.0R [13/07/2010]	
File System	V3.30.0R [18/08/2009]	
BIOS	V2.1.36R [28/01/2010]	
GPS	Generic	
FF Library	V1.32.00R [16/10/2009]	
FF Module	not detected	
Radar Library	V1.20.00R [20/05/2008]	
Radar Module	not detected	
C-Weather	V1.20.00R [18/08/2009]	
Loader	V4.06R	
INTMAP W	NW-M005.04 Background Cartridge V2.06	
Media 1:	no media	
Media 2:	no media	

WICHTIG

WIE DIE AUFLÖSUNG VOM ZWEITEN BILDSCHIRM BEARBEITEN?

Der Karten-Plotter hat verschiedene Ausgabe-Schnittstellen, damit weitere Bildschirme korrekt angeschlossen werden können. Zur Auswahl der gewünschten Auflösung muss das Gerät im Modus System Test sein.

Stellen Sie sicher, dass der Karten-Plotter ausgeschaltet ist. Um den Karten-Plotter neu zu starten halten Sie eine beliebige Taste und drücken die Taste POWER (10).

System Test	S5EGSWCTC V16.21.00R NTSL V7.7.25.0R
RAM menu Dim menu Media Modem Test Serial Ports External Alarm Display	Resolution 1024x768 Horizontal display size 30,5 cm Screen size unit cm Apply settings

Menü im Modus System Test:

auswählen "Bildschirm/Display", drücke die Taste ENTER (8), auswählen "Auflösung/Resolution"

jetzt ist es möglich, die Auflösung zu bearbeiten. Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücke "Einstellung übernehmen/Apply settings". Danach wird das Gerät mit der neuen Auflösung neu gestartet.

Strom-Versorgung und Sicherungen

Zum Schutz der elektronischen Schaltplatine Ihres Kartenplotters bitte berücksichtigen, dass die Stromkabel für den Bildschirm und den Kartenplotter physisch separat verlegt werden, und geschützt werden gegen elektrische Entladungen.

Strom - Anschluss



Anschluss für Autopilot



Externe Anschlüsse



Installation mit externem Halterkit oder eingebaut



Überprüfen Sie die Produktdetails und die neueste Version Benutzerhandbuch auf www.seiwadirect.com

Indien, Asien, Australien, Neuseeland, Pazifik und Russland SEIWA CO. LTD. 905-906 Po Hing Centre, 18 Wang Chiu Rd. Kowloon Bay Hong Kong Phone: +852 2795 2008 Fax: +852 2795 1770 Europa, Afrika, Mittlerer Osten, Zentral-und Südamerika SEIWA S.R.L. Via Velleia 4 - 20900 Monza (MB) Italien Phone: +39 039 91 51 273 Fax: +39 039 91 51 274

Verkaufsunterstützung: sales@seiwa-marine.com - Technische Unterstützung: service@seiwa-marine.com